



## FAQ Teilprüfung (TP) EFZ 2024

c/o coiffureSUISSE Kanton Zürich  
Oberwiesenstrasse 2  
8304 Wallisellen  
T 044 883 20 05  
M office@coiffuresuissezh.ch  
HP www.coiffuresuissezh.ch  
www.qv.zh.ch

VPA TP: Modell Dame nach Vorlage

Markiert = Fragen aus dem Jahr 2023 neu hinzugefügt.

Thema/Inhalt	Nr.	Frage	Antwort
Allgemeine Fragen zum Modell	1.	Alter des Modells?	Mindestens 16 Jahre
	2.	Muss ich die Vorlage selber mitnehmen?	Nein. Sie werden am Prüfungstag zur Verfügung gestellt.
	3.	Darf ich eine eigene Vorlage verwenden und nicht eine aus der Vorlagen-Auswahl von Coiffure Suisse?	Nein. Es muss eine Vorlage ausgewählt werden von coiffureSUISSE.
	4.	Wie lange sollten die Haare des Modells für die Arbeit Dame nach Vorlage mindestens sein?	Dies ist abhängig von der Vorlage, die Sie wählen. Grundsätzlich, je identischer sämtliche Haarlängen ihres Modells mit der Vorlage übereinstimmen, desto besser! Die Haarlänge muss min. 4 cm bis max. 20 cm lang sein.
	5.	Darf man beim Modell nach Vorlage Stylingprodukte (Festiger) und Finishprodukte wie Gel usw. verwenden?	Es müssen Styling- und Finishprodukte verwendet werden. Glanzspray ist nicht erlaubt.
Thema/Inhalt	Nr.	Frage	Antwort
Diagnoseblatt Kopfhaut- und Haardiagnose	6.	Muss ich das Diagnoseblatt vor Ort ausfüllen?	Nein. Das Diagnoseblatt muss fertig ausgefüllt an die Prüfung mitgebracht werden.
Thema/Inhalt	Nr.	Frage	Antwort
Shampooieren (Waschen) und Auftragen der Kopfhautpflege	7.	Muss man zweimal waschen?	Je nach Zustand der Haare und Kopfhaut und Schaumbildung. Die Sauberkeit der Haare und Kopfhaut wird überprüft.
	8.	Darf nach dem Waschen ein Pflegeschaum oder Pflegespray verwendet werden?	Dies ist Ihnen freigestellt. Die Haarpflege muss auf den Haarzustand abgestimmt sein. Sie muss auf dem Diagnoseblatt vermerkt sein.
	9.	Muss auch eine Kopfhautpflege vorgenommen werden bei gesunder, normaler Kopfhaut?	Ja. Sie wird in die Bewertung mit einbezogen. Die Kopfhautpflege muss auf den Kopfhautzustand abgestimmt sein. Sie muss auf dem Diagnoseblatt vermerkt sein.

	10.	Muss ich eine bestimmte Kopfmassage machen?	<p>Nein.</p> <p>Sie machen eine Kopfhautmassage mit meistens kreisenden Bewegungen. Die Kopfhaut des Kunden muss sich bei der Massage sichtbar verschieben.</p> <p>Der Ablauf der Massage muss ein System haben. Das System ist Ihnen freigestellt. Es muss jedoch fachgerecht sein.</p>
	11.	Wie lange muss die Kopfmassage mindestens dauern?	<p>Die reine Massagedauer muss mindestens 3 Minuten betragen damit sie bewertet werden kann.</p> <p>Sie muss vor der Stoppzeit abgeschlossen sein.</p>
<b>Thema/Inhalt</b>	<b>Nr.</b>	<b>Frage</b>	<b>Antwort</b>
10 Dauerwellwickel setzen	12.	Darf jede Grösse der Dauerwellwickel verwendet werden?	<p>Nein.</p> <p>Die Grösse der Dauerwellwickler muss der Vorlage entsprechen. Bedeutet: wenn eine vollständige Dauerwelle ausgeführt würde, müsste das Endergebnis so aussehen wie auf der Vorlage.</p>
	13.	Gibt es Abzug, wenn das Spitzenpapier trocken verwendet wird?	<p>Nein.</p> <p>Die Dauerwickler müssen jedoch fachgerecht gewickelt werden, z.B. Breite der Passées vom Ansatz bis zu den Spitzen gleich breit, keine geknickten Spitzen, etc..</p>
	14.	Muss Technik und Material nach ÜK sein?	<p>Nein.</p> <p>Nur Arbeiten am Übungskopf müssen 1:1 gemäss ÜK Lehrgang ausgeführt werden.</p> <p>Dies beinhaltet Technik, Vorgehen, Material, Längen und so weiter.</p> <p>Da diese Arbeit am Modell ausgeführt wird ist das Vorgehen und das Material frei.</p> <p>Es muss jedoch fachgerecht und technisch korrekt sein. Z.B. muss das Passe beim Wickeln von Ansatz bis Spitz gleich breit sein.</p>
<b>Thema/Inhalt</b>	<b>Nr.</b>	<b>Frage</b>	<b>Antwort</b>
Einlegefrisur	15.	Darf ein Schaum oder Gel aufgetragen werden?	<p>Ja.</p> <p>Sie müssen sinnvoll zum Erreichen der Vorlage gewählt werden.</p>
	16.	Dürfen Haftwickler verwendet werden?	<p>Ja.</p> <p>Beachten Sie jedoch die Unterschiede betreffend Halt und Spannung der verschiedenen Wicklerarten.</p>

<b>Thema/Inhalt</b>	<b>Nr.</b>	<b>Frage</b>	<b>Antwort</b>
Ausfrisieren	17.	Darf man toupieren?	Ja. Die Frisiertechnik muss sinnvoll gewählt werden, um die Vorlage zu erreichen.